

OROLOGIO ELETTRONICO TIMBRACARTELLINI

TIMEBOY 7



**MANUALE di ISTRUZIONI
per la programmazione**

ver. 1.02

INDICE:

PROGRAMMAZIONE GENERALE:

- pag. 3 = **Programmazione della data**
- pag. 4 = **Programmazione dell'orario**
Programmazione del fine/mese
- pag. 5 = **Programmazione dell'orario per il cambio del giorno**
- pag. 6-7 = **Programmazione del cambio colonna di stampa**
- pag. 8 = **Programmazione della data per il cambio ora solare/legale**
- pag. 9 = **Programmazione del codice segreto**

MODIFICA PARZIALE dei DATI già PROGRAMMATI:

- pag. 10 = **Modifica dell'orario**
- pag. 11 = **Modifica dell'orario del cambio del giorno**
- pag. 12 = **Modifica degli orari per il cambio colonna di stampa**
- pag. 14 = **Modifica della data per il cambio ora solare/legale**

Attenzione:

L'orologio è di norma già programmato, se si vogliono modificare solo alcuni dati della programmazione e non riprogrammare completamente l'orologio passare alla pagina 10 del presente manuale.

Per procedere, invece, alla nuova programmazione completa di tutti i dati, togliere il coperchio verde e resettare l'orologio premendo con una punta dentro al foro situato alla destra del display. Sul display appare l'indicazione dell'anno "2003", procedere con la programmazione della data:

Programmazione della data

Esempio: 18 Giugno 2004 - venerdì

Display	operazione	Display
01.1 20 03	• Impostare l'anno corrente Premere il tasto "IN" per impostare l'anno (es.:2004)	01.1 20 04
01.1 20 04	•Premere "OUT" per convalidare Sul display appare l'indicazione della data (mese. giorno)	01.2 1. 1
01.2 1. 1	•Impostare il mese corrente Premere il tasto "IN" per impostare il mese (es.: 6-Giugno)	01.2 6. 1
01.2 6. 1	•Premere "OUT" per convalidare Sul display appare l'indicazione del giorno (es.: 18)	01.2 6. 1
01.2 6. 1	•impostare il giorno corrente Premere il tasto "IN" per impostare il giorno (es.: 18)	01.2 6. 18
01.2 6. 18	•Premere "OUT" per convalidare. Si passa alla programmazione dell'orario.	02. 0:00

Programmazione dell'orario

Esempio: h. 16:24

Display	operazione	Display
02. 0:00	• Impostare le ORE Premere il tasto "IN" per impostare le ore	02. 16:00
02. 16:00	• Premere "OUT" per convalidare Sul display appare l'indicazione dei minuti	02. 16:00
02. 16:00	• Impostare i MINUTI Premere il tasto "IN" per impostare i minuti	02. 16:24
02. 16:24	• Premere il tasto "OUT" per convalidare	03. 20
03. 20	Sul display compare il giorno per il fine/mese.	03. 20
	ATTENZIONE: Impostare sempre il giorno 31 con il tasto "IN"	

Programmazione del fine/mese

Esempio: fine/mese = giorno: 31

Display	operazione	Display
03. 20	• Impostare il giorno per il fine/mese Premere il tasto "IN" per impostare il giorno per il fine mese (31)	03. 15
03. 31	• Convalidare con il tasto "OUT" Sul display appare l'indicazione per il cambio del giorno. (3:00)	04. 3:00

Programmazione dell'orario per il cambio del giorno

Esempio: 0:00 (mezzanotte)

Display	operazione	Display
04. 3:00	<ul style="list-style-type: none"> Impostare l'orario per il cambio del giorno Premere "IN" per impostare l'orario (0:00) 	04. 0:00
04. 0:00	<ul style="list-style-type: none"> Convalidare con il tasto "OUT" 	05.1 --:--
05.1 --:--	<p>Sul display appare l'indicazione dell'orario per il cambio/colonna di stampa per lo spostamento in automatico della stampa sulla 2° colonna (uscita-mattino)</p>	05.1 --:--

www.Capellini.it

Programmazione del cambio colonna di stampa
da ENTRATA mattino (prima colonna) a USCITA mattino (seconda colonna)

Display		Display
05.1 — : —	<ul style="list-style-type: none"> Impostare l'orario per il cambio colonna (dalla prima alla seconda) Es.: h10:00. Premere il tasto "IN" per impostare l'ora. 	05.1 10 : —
05.1 10 : —	<ul style="list-style-type: none"> Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione dei minuti. 	05.1 10 : —
05.1 10 : —	<ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto "IN" per impostare i minuti. 	05.1 10:00
05.1 10:00	<ul style="list-style-type: none"> Premere "OUT" per convalidare. 	05.2 -- : --
	<p>Si passa alla programmazione dell'orario per il cambio fra seconda e terza colonna di stampa(entrata pomeriggio).</p>	

Programmazione del cambio colonna di stampa
da USCITA mattino (seconda colonna) a ENTRATA pomeriggio (terza colonna)

Display	operazione	Display
05.2 — : —	<ul style="list-style-type: none"> Impostare l'orario per il cambio colonna (dalla seconda alla terza) Es.: h.13:00 Premere il tasto "IN" per impostare l'ora. 	05.2 13 : —
05.2 13 : —	<ul style="list-style-type: none"> Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione dei minuti. 	05.2 13 : —
05.2 13 : —	<ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto "IN" per impostare i minuti. 	05.2 13 :00
05.2 13:00	<ul style="list-style-type: none"> Premere "OUT" per convalidare. Si passa alla programmazione dell'orario per il cambio fra terza e quarta colonna di stampa(uscita/ pomeriggio). 	05.3 -- : --

Programmazione del cambio colonna di stampa: da ENTRATA pomeriggio (terza colonna) a USCITA pomeriggio (quarta colonna)

Display	operazione	Display
05.3 — : —	•Impostare l'orario per il cambio colonna (dala terza alla quarta) Es.: h. 16:00 Premere il tasto "IN" per impostare l'ora.	05.3 13 : —
05.3 16 : --	•Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione dei minuti.	05.3 16 : 00
05.3 16 : 00	•Premere il tasto "IN" per impostare i minuti.	05.3 16 : 00
05.3 16 : 00	•Premere "OUT" per convalidare.	06. -- : --

Sul display compare l'indicazione "06. --:--".

Premere il tasto "OUT" due volte.

Sul display appare l'indicazione "22.1 1. 1". Si passa alla programmazione della data per il cambio ora solare/legale.

Programmazione della data per il cambio ora solare/legale in automatico

Display	operazione	Display
22.1 3. 1	impostare il mese di inizio dell'ora solare. (di norma. marzo = 03). Premere il tasto "IN" per impostare il mese.	22.1 4. 1
22.1 3. 1	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione della settimana di inizio dell'ora legale (di norma l'ultima di marzo = codice 5)	22.1 4. 1
22.1 3. 1	Impostare il codice della settimana con il tasto "IN" codice:4 per quarta settimana, codice 5 per ultima settimana	22.1 5
22.1 3. 1	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione del giorno di inizio dell'ora legale (di norma la domenica (codice: 7)	22.1 7
22.1 1	Impostare il codice del giorno della settimana con il tasto "IN".	22.1 7
22.1 7	Premere "OUT" per convalidare. Si passa alla programmazione della data di fine dell'ora legale.	22.2 1. 1
22.2 1. 1	impostare il mese di fine dell'ora solare. (di norma ottobre = 10) Premere il tasto "IN" per impostare il mese.	22.2 9. 1
22.2 9. 1	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione della settimana di fine dell'ora legale (di norma l'ultima di ottobre = codice 5)	22.2 9. 1
22.2 9. 1	Impostare il codice della settimana con il tasto "IN" codice:4 per quarta settimana, codice 5 per ultima settimana	22.2 9. 5
22.2 9. 5	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione del giorno di fine dell'ora legale (di norma la domenica (codice: 7)	22.2 1
22.2 1	Impostare il codice del giorno della settimana con il tasto "IN".	22.2 7
22.2 7	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare la scritta "End". Premere "OUT" per uscire dalla programmazione.	PM FRI 18 4:24

PROGRAMMAZIONE DEL “CODICE SEGRETO”

Dopo la programmazione completa dell’orologio è possibile impostare un codice segreto, al fine di proteggere i dati programmati:

- a) **Premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti “IN” e “OUT”,** sul display appare la scritta: “CH - - : - -“
- b) Con il tasto “IN” **impostare le prime 2 cifre del codice segreto** e convalidare con “OUT” (Attenzione: per non impostare alcun codice impostare “00”)
- c) Con il tasto “IN” **impostare le ultime 2 cifre del codice segreto** e convalidare con “OUT” (Attenzione: per non impostare alcun codice impostare “00”)
- d) Sul display appare il **nuovo codice segreto lampeggiante**. Convalidare con “OUT”.
- e) Sul display appare l’indicazione dell’orario. **Premere 2 volte “OUT” per uscire dalla programmazione.**

MODIFICA PARZIALE di DATI GIA' PROGRAMMATI

Se l'orologio è già programmato, è comunque possibile modificare solo alcuni dati della programmazione.

a) Premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti "IN" e "OUT", sul display appare la scritta: CH --- : ---.
(richiesta del codice segreto a 4 cifre)

Attenzione: se non è stato impostato alcun codice premere 2 volte il tasto "OUT" e passare direttamente al punto "e"

b) Con il tasto "IN" impostare le prime 2 cifre del codice segreto e convalidare con "OUT"

c) Con il tasto "IN" impostare le ultime 2 cifre del codice segreto e convalidare con "OUT"

d) Sul display appare il nuovo codice segreto lampeggiante. Convalidare con "OUT".

e) Sul display appare l'indicazione dell'orario.

Modifica dell'orario

Esempio: h. 16:24

Display	operazione	Display
02. 0:00	• Impostare le ORE Premere il tasto "IN" per impostare le ore	02. 16:00
02. 16:00	• Premere "OUT" per convalidare Sul display appare l'indicazione dei minuti	02. 16:00
02. 16:00	• Impostare i MINUTI Premere il tasto "IN" per impostare i minuti	02. 16:24
02. 16:24	• Premere il tasto "OUT" per convalidare	02. E nd
02. E nd	• Sul display appare la scritta "End" Premere il tasto "IN" per 3 secondi Sul display compare il giorno per il fine/mese.	02. E nd ↓ after 3 sec. 03. 20
	ATTENZIONE: Impostare sempre il giorno 31	

Modifica del fine/mese

Esempio: fine/mese = giorno: 31

Display	operazione	Display
03. 20	• Impostare il giorno per il fine/mese Premere il tasto "IN" per impostare il giorno per il fine mese (31)	03. 15
03. 31	• Convalidare con il tasto "OUT" Sul display appare l'indicazione per il cambio del giorno. (3:00)	04. 3:00

Modifica dell'orario per il cambio del giorno

Esempio: 0:00 (mezzanotte)

Display	operazione	Display
04. 3:00	<ul style="list-style-type: none"> Impostare l'orario per il cambio del giorno Premere "IN" per impostare l'orario (0:00) 	04. 0:00
04. 0:00	<ul style="list-style-type: none"> Convalidare con il tasto "OUT" Sul display appare la scritta "End" 	04. End
05. End	<ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto "IN" per 3 secondi . Sul display appare l'indicazione dell'orario per il cambio/colonna di stampa spostamento in automatico della stampa sulla 2° colonna (uscita-mattino) 	04. End ↓ after 3 sec. 05. —:—

www.Capellini.it

Modifica del cambio colonna di stampa

da ENTRATA mattino (prima colonna) a USCITA mattino (seconda colonna)

Display		Display
05.1 — : —	•Impostare l'orario per il cambio colonna (dalla prima alla seconda) Es.: h10:00. Premere il tasto "IN" per impostare l'ora.	05.1 10 : —
05.1 10 : —	•Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione dei minuti.	05.1 10 : —
05.1 10 : —	•Premere il tasto "IN" per impostare i minuti.	05.1 10:00
05.1 10 : 00	•Premere "OUT" per convalidare.	05.2 -- : --
	Si passa alla programmazione dell'orario per il cambio fra seconda e terza colonna di stampa(entrata pomeriggio).	

Modifica del cambio colonna di stampa

da USCITA mattino (seconda colonna) a ENTRATA pomeriggio (terza colonna)

Display	operazione	Display
05.2 — : —	•Impostare l'orario per il cambio colonna (dalla seconda alla terza) Es.: h.13:00 Premere il tasto "IN" per impostare l'ora.	05.2 13 : —
05.2 13 : —	•Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione dei minuti.	05.2 13 : —
05.2 13 : —	•Premere il tasto "IN" per impostare i minuti.	05.2 13 : 00
05.2 13 : 00	•Premere "OUT" per convalidare. Si passa alla programmazione dell'orario per il cambio fra terza e quarta colonna di stampa(uscita/ pomeriggio).	05.3 -- : --

Display	operazione	Display
05.3 —:—	•Impostare l'orario per il cambio colonna (dala terza alla quarta) Es.: h. 16:00 Premere il tasto "IN" per impostare l'ora.	05.3 13 :—
05.3 16 : - -	•Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione dei minuti.	05.3 16 : 00
05.3 16 : 00	•Premere il tasto "IN" per impostare i minuti.	05.3 16 : 00
05.3 16 : 00	•Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare la scritta "End". Premere "IN" per 3 secondi per passare alla modifica della data per il cambio dell'ora solare/legale.	06. - - : - -

Sul display compare l'indicazione "06. --:--".

Premere il tasto "OUT" due volte.

Sul display appare l'indicazione "22.1 1. 1". Si passa alla modifica della data per il cambio ora solare/legale.

www.Capelli.it

Modifica della data per il cambio ora solare/legale in automatico

Display	operazione	Display
22.1 3. 1	impostare il mese di inizio dell'ora solare. (di norma. marzo = 03). Premere il tasto "IN" per impostare il mese.	22.1 4. 1
22.1 3. 1	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione della settimana di inizio dell'ora legale (di norma l'ultima di marzo = codice 5)	22.1 4. 1
22.1 3. 1	Impostare il codice della settimana con il tasto "IN" codice:4 per quarta settimana, codice 5 per ultima settimana	22.1 5
22.1 3. 1	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione del giorno di inizio dell'ora legale (di norma la domenica (codice: 7)	22.1 1
22.1 1	Impostare il codice del giorno della settimana con il tasto "IN".	22.1 7
22.1 7	Premere "OUT" per convalidare. Si passa alla programmazione della data di fine dell'ora legale.	22.2 1. 1
22.2 1. 1	impostare il mese di fine dell'ora solare. (di norma ottobre = 10) Premere il tasto "IN" per impostare il mese.	22.2 9. 1
22.2 9. 1	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione della settimana di fine dell'ora legale (di norma l'ultima di ottobre = codice 5)	22.2 9. 1
22.2 9. 1	Impostare il codice della settimana con il tasto "IN" codice:4 per quarta settimana, codice 5 per ultima settimana	22.2 9. 5
22.2 9. 5	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare l'indicazione del giorno di fine dell'ora legale (di norma la domenica (codice: 7)	22.2 1
22.2 1	Impostare il codice del giorno della settimana con il tasto "IN".	22.2 7
22.2 7	Premere "OUT" per convalidare. Sul display appare la scritta "End". Premere "OUT" per uscire dalla programmazione.	PM FRI 18 4:24